

11,3'' Portabler DVD Player

Einstellung der Menüs auf Deutsch

Gerät anschließen, und Schalter seitlich am Gerät auf „ON“ stellen.

Taste **MENU** zweimal drücken, bis **OPTION** erscheint. Auf dem großen, runden, ringförmigen Knopf (in der Mitte befindet sich der Knopf **OK**) mit dem Pfeiltasten nach links oder rechts gewünschte Sprache auswählen und anschließend **OK** drücken. Nochmals so häufig **MENU** drücken, um aus diesem Menü heraus zu kommen.

Taste **SETUP** drücken. Menü erscheint. Nun mit den Pfeilen auf dem großen Ringknopf so lange nach links/rechts gehen, bis Sie zu **SPRACHE AUFST** (bzw. Language Setup; Icon mit zwei Köpfen) kommen. Mit dem Pfeilen nach unten/oben und links/rechts auf dem großen Ringknopf können Sie nun links OSD Sprache, Audio Sprache, Untertitel Sprache und Menu Sprache auswählen und anschließend rechts eine der angebotenen Sprachen auswählen. Bestätigung der Einstellung jeweils mit **OK** in der Mitte des großen Ringknopfes. Drücken Sie abschließend **RETURN**, um aus diesem Menü herauszukommen.

MODEtaste und TV-Einstellung

Die Taste **MODE** ist eine sehr wichtige Funktionstaste, mit der Sie die Modi **DVB**, **AV**, **VGA** und **DVD** auswählen können

Das Gerät hat einen integrierten **DVBT-Receiver**. Zum TV-Empfang müssen sie also nur noch eine Antenne anschließen. Optional können Sie das Gerät natürlich auch über den Antenneneingang an einen Kabelanschluss oder an einen **SAT Receiver** anschließen.

Beim ersten Anwählen des Fernsehmodus (**DVB**) Modus **DVBT** erscheint der Installationsassistent, der Sie einfach durch die **DVBT-Installation** führt. Zum Weitergehen nutzen Sie den großen Ringknopf mit dem Pfeilen mit dem **OK-Button** in der Mitte.

Nach einem Größeren Ortswechsel mit dem Gerät müssen die veränderten **DVB-T** Frequenzen neu gesucht werden. Gehen Sie dafür in den **DVB-Modus**, drücken Sie **SETUP** und gehen Sie im erscheinenden **DVB-Hauptmenü** mit den Pfeilen auf dem großen Ringknopf auf **Programmsuche, OK, Automatische Suche, OK, Automatische Suche Starten?, Ok**, und starten Sie die neue Suche mit **OK**. *Vorige Kanalliste Löschen? Ja.*

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Bevor Sie von einem technischen Defekt ausgehen, wenn das Gerät einmal keine **DVD's** mehr lesen kann o.ä., probieren Sie das Zurücksetzen aller gemachten Einstellungen aus.

Dies machen sie mit den Funktionen/ Befehlen:

Englisch: **Setup > System Setup > Default > Restore > OK**

Deutsch: **Setup > System Aufstellung > Lücke > Restaurieren > OK**

Für weitere Fragen bezüglich der Bedienung und Einstellung: Ausprobieren, Online Übersetzungstools nutzen oder einfach mal etwas Englisch lernen / auffrischen.