

15'' Portabler DVD Player

Einstellung der Menüs auf Deutsch

Gerät anschließen, und Schalter seitlich am Gerät auf „ON“ stellen. Dann oben auf dem Gerät (Fläche mit der DVD Klappe) rechteckigen Knopf (untere Knopfleiste ganz links) mit Quadrat/Kreissymbol länger drücken.

Das Gerät ist nun eingeschaltet.

Viereckiges Feld oben rechts (5 Funktionsknöpfe):

Setup drücken. Menü **System Setup** erscheint. Mit den Pfeiltasten (Richtung links und rechts) im runden Tastenfeld darunter können Sie nun 6 verschiedenen Oberthemen auswählen. Wählen Sie das Oberthema **Language Setup** (Spracheinstellungen). Mit der Pfeiltaste nach unten (rundes Tastenfeld) können Sie nun OSD-Language, Audio- Language, Subtitle- Language und Menu-Language angewählt und einen Schritt weiter rechts die jeweils gewünschte Sprache ausgewählt werden. Bestätigen Sie Ihre gewünschte Einstellung mit **Enter**, in der Mitte des runden Tastenfelds.

Aus diesem Menü kommen Sie wieder mit dem Knopf **Setup** im oberen, rechten, rechteckigen Tastenfeld heraus.

Nun Drücken Sie im rechteckigen Tastenfeld unten rechts **Menu**. Ein weiteres Menü mit 5 Oberthemen erscheint. Drücken Sie **VOL-** bis sie im Oberthema **OSD** sind. Mit **CH-** kommen Sie runter auf **Language**. Mit **Vol+** und **Vol-** können Sie nun hier die Sprache auswählen. Sie bestätigen sie die Einstellung und verlassen dieses Menü mit der mittleren **Menu** Taste.

MODEtaste und TV-Einstellung

Die Taste MODE ist eine sehr wichtige Funktionstaste, mit der Sie die Modi AV, Auto, DVD und PC auswählen können

Das Gerät hat keinen DVBT-Receiver, d.h. , dass Sie diesen extern zwischen das Gerät und eine Zimmerantenne oder die beiliegende Antenne schalten müssten. Alternativ können Sie auch einen Kabelanschluss oder einen Sat-Receiver anschließen.

Sendersuche:

Modus **Auto D/K** mit **MODE** anwählen. Quadratisches Tastenfeld unten rechts : **Menu** drücken, mit **Vol-** mittleres Oberthema **Abstimm.** anwählen. **Auto Abstimm.** anwählen und **Vol+** drücken.

Automatischer Sendersuchlauf startet. Die Sender werden automatisch gespeichert, wobei die Belegung der Speicherplätze automatisch erfolgt.

Falls die Sender dann noch stumm sind, muss noch unter dem Oberthema **Abstimm.** ein passendes Tonsystem ausgewählt werden. Welches System gerade passt, werden Sie schon hören.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Bevor Sie von einem technischen Defekt ausgehen, wenn das Gerät einmal keine DVD's mehr lesen kann o.ä., probieren Sie das Zurücksetzen aller gemachten Einstellungen aus.

Dies machen sie mit den Funktionen/ Befehlen:

Englisch: Setup > System Setup > Default > Restore > Enter

Deutsch: Setup > System Aufstellung > Lücke > Restaurieren > Enter

Für weitere Fragen bezüglich der Bedienung und Einstellung: Ausprobieren, Online Übersetzungstools nutzen oder einfach mal etwas Englisch lernen / auffrischen.