

Gebrauchsanleitung Digitale Kofferwaage

Montage:

Die Kofferaufhängung (Spanngurt mit Clip Verschluss) wird mittels eines 3-eckigen Schekels an unten an der Kofferwaage angebracht (am Metallnippel mit Loch). Dazu hat der Schekel auf einer Längsseite einen Schraubverschluss, der evtl. auf den 1. Blick nicht zu erkennen ist, weil sich dieser nach dem Auspacken noch in der Spanngurtschleife befindet. Siehe Bild 1

Bild 1:



Bedienung:

Einschalten: CR 2032 Batterie (3 V Knopfzelle) muss eingelegt sein. Knopf 1 (siehe Bild 2) auf Position ON. Wenn das Display noch nicht aufleuchtet Knopf 2 kurz drücken. Das Display sollte nun 0,0 KG oder 0,0 lb anzeigen.

Wenn Sie Knopf 2 sofort nach dem Einschalten etwas länger gedrückt lassen (ca. 3 Sekunden), können Sie die Maßeinheit mittels Knopf 2 zwischen lb und KG umschalten.

Zum Wiegen hängen Sie den Koffer über die Spanngurtaufhängung an die Waage. Stellen Sie das Display ggf. über den Resetknopf (Knopf 2) auf 0,0 zurück. Heben Sie nun den Koffer am Waagegriff hoch, bis dieser keinen Bodenkontakt mehr hat. Nach rund 2 Sekunden bleibt das Display beim ermittelten Gewicht stehen. Wenn Sie den Koffer nun wieder abmachen, zeigt die Waage weiterhin das gewogene Gewicht an. Über Knopf 2 können Sie das Display wieder auf 0,0 resetten.

Die Waage schaltet sich nach 60 Sek. ohne Benutzung von alleine ab. Die optimale Betriebstemperatur liegt ca. zwischen + 10°C bis + 30°C. Wenn die Temperatur deutlich darüber oder darunter liegt, können die Meßergebnisse ungenau sein. In dem Fall muss die Waage einige Minuten lang auf Betriebstemperatur gebracht werden.

Die Waage kann Gewichte zwischen 0,1 KG und 50 KG ermitteln. Durch Überladen können Sie die Waage beschädigen. Wenn das Display „EEEE“ anzeigt, haben Sie die Waage überladen.

Die Hauptursache für Ungenauigkeiten oder Fehlfunktion ist i.d.R. eine schwache/leere Batterie. Wenn im Display „lo“ oder „8888“ angezeigt wird, wird es Zeit die Batterie zu wechseln.

Bild 2:

