



## INSTRUCTIONS FOR USE

- THE LOCK IS PRE SET TO 0-0-0
- PUSH THE BUTTON 1 IN THE DIRECTION OF THE ARROW
- WHILE IN THIS POSITION SET EACH NUMBER TO YOUR SELECTION
- RELEASE THE BUTTON AND YOUR NUMBER IS NOW SET
- TAKE CARE WHEN SETTING THE NUMBERS NOT TO RELEASE THE BUTTON.

## Gebrauchsanleitung

- Die Zahlenkombination ist werkseitig auf 0-0-0 eingestellt.
- Ziehen Sie Knopf 1 in Pfeilrichtung.
- Halten Sie den Knopf in dieser Position, und stellen Sie die gewünschte Zahlenkombination ein. Lassen Sie während des Einstellens der Zahlenkombination nie den Knopf los !
- Wenn Sie jetzt den Knopf wieder loslassen, ist Ihre neue Zahlenkombination eingestellt.